



НАЗНАЧЕНИЕ

ЭТЛ-ВВ смонтирована в фургоне автомобиля «ГАЗель» и предназначена для:

- определения поврежденных контактных разрывов воздушных выключателей;
- определения временных характеристик включения и выключения воздушных выключателей;
- измерения переходных сопротивлений контактов воздушных выключателей.

Условия эксплуатации ЭТЛ-ВВ:

- температура окружающего воздуха, °С, от минус 20 до + 40;
- относительная влажность воздуха при температуре + 25 °С, %, не более 80;
- атмосферное давление, мм рт. ст., от 650 до 800.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В	220
Частота питающей сети, Гц	50
Потребляемый ток, А, не более	40
Наибольший выпрямленный ток на выходе источника тока, А	100
Наибольшее выпрямленное напряжение на выходе источника напряжения, В	220

